

# **NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÉHO** **KÁVOVARU SAECO MODEL** **ROYAL PROFESSIONAL N.S.**

## **SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE**

1. nádoba na kávovou sedlinu
2. odkapávací miska
3. odkapávací rošt
4. hlavní vypínač
5. síťový kabel
6. vývod kávy
7. horkovodní / parní tryska
8. ovládací panel
9. otočný ventil horké vody a páry
10. výhřevná plotýnka
11. nádrž na vodu
12. víko nádrže na vodu
13. ukazatel stavu vody
14. násypka na pomletou kávu s víkem
15. víko zásobníku na zrnkovou kávu
16. zásobník na zrnkovou kávu
17. páčka pro nastavení hrubosti mletí
18. páčka pro nastavení množství kávy
19. servisní dvířka
20. násypka centrální jednotky
21. aretační páčka
22. centrální jednotka
23. zásuvka na zbytky mleté kávy
24. otočný podstavec
25. cappuccinátor
26. odsávací hadice
27. výtokový otvor
28. vzduchový ventil
29. víko

## **POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ**

1. digitální displej
2. tlačítko STAND BY - zapnutí a vypnutí módu úspory energie
3. tlačítko jednoho resp. dvou šálků - velká káva (v programovém režimu tlačítko se šipkou)
4. tlačítko jednoho resp. dvou šálků - káva (v programovém režimu tlačítko se šipkou)
5. tlačítko jednoho resp. dvou šálků - káva Espresso (v programovém režimu tlačítko ESC)
6. tlačítko k volbě použití mleté kávy nebo tl. ENT v programovém

- módu
7. tlačítko CAPPUCCINO
  8. tlačítko horké vody

## ÚVOD

Přístroj Saeco Royal Professional N.S. Vám umožní současně připravit jeden nebo dva šálky pressa kávy, ale také využít horkou vodu nebo páru k přípravě dalších druhů teplých nápojů.

Aby Vaše spokojenost byla úplná, neopomeňte se předem podrobně seznámit s návodem k jeho obsluze a důsledně dodržovat všechna v něm obsažená doporučení a rady.

Odkazy na čísla pozic a obrázky uvedené v tomto volném překladu se týkají originálního návodu, který je součástí dodávky přístroje.

## TECHNICKÁ DATA

Jmenovité napětí	viz. typový štítek na přístroji
Jmenovitý výkon	viz. typový štítek na přístroji
Rozměry (délka - šířka - výška) cca	385 - 330 - 395 mm
Materiál	plastická hmota ABS a kov
Váha (cca)	16 kg
Délka kabelu (cca)	1,2 m
Systém pumpy	vibrační
Regulace teploty	elektronicky
Hrubost mletí mlýnku	nastavitelná stupňovitě
Odstranění zbytků kávy	automaticky
Dávkování kávy	nastavitelné stupňovitě
Velikost šálků	nastavitelná 0 - 250 ml
Nádrž na vodu	odnímatelná, průhledná
Dávkování vody	elektronicky, ručně
Objem nádrže na vodu cca	2,4 l
Zásobník na kávu cca	300 g
Horkovodní / parní tryska	výkyvná s ochranou proti popálení
Dávkování páry	plynule

### Příslušenství

- odměrka na mletou kávu
- klíč k centrální jednotce
- štěteček na čištění
- proužky na zkoušku stupně tvrdosti vody

V zájmu dalšího technického rozvoje jsou změny konstrukce nebo provedení přístroje vyhrazeny

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

## **POZOR!**

Elektrický proud může být smrtící!

Vodivé části nesmí přijít do kontaktu s vodou: Hrozí nebezpečí zkratu!

Horká voda a pára mohou způsobit popáleniny!

Nikdy nesměrujte páru a proud horké vody na tělo, opatrně se dotýkejte trysky a výhřevné plotýnky: Hrozí nebezpečí popálení!

## **POUŽITÍ POUZE DLE URČENÍ**

Kávovar používejte výhradně pro ty účely, pro které je určen. Technické změny a každé zneužití jsou přísně zakázané!

## **NEPOVOLENÁ OBSLUHA**

Osoby, které nebyly seznámeny s obsluhou, děti, osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, nesmějí kávovar obsluhovat.

## **PŘÍVOD ELEKTRICKÉHO PROUDU**

Kávovar napojte pouze na střídavý proud. Napětí musí souhlasit s typovým štítkem umístěným na přístroji. Nikdy se nedotýkejte částí pod napětím. Mohlo by dojít k těžkým zraněním.

## **SÍŤOVÝ KABEL**

Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem. Defektní kabely a zástrčky nechejte vyměnit autorizovanými odborníky.

## **UMÍSTĚNÍ**

Kávovar postavte na pevné místo. Nepoužívejte ho venku nebo v prostředí s nízkými teplotami, nevystavujte otevřenému ohni. K zajištění správné funkčnosti stroje Vám doporučujeme postupovat následovně:

- zvolte rovnou odkládací plochu
- zvolte dostatečně větranou a hygienicky odpovídající místnost se snadno dostupnou zásuvkou
- postavte přístroj s odstupem min. 100 mm od okolních stěn

## **NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ**

Nikdy nesměrujte páru - horkovodní proud na tělo. Nesahejte na horké povrchy. Vždy používejte odpovídající rukojeť nebo tlačítka. Trysky se dotýkejte pouze na chrániči proti popálení.

## **ÚSCHOVA**

Pokud nebudete přístroj používat, uschovejte ho na suchém místě.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!