



# TWS BRO

## GoGEN



BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA  
BEZDRÔTOVÉ STEREOFÓNNE SLÚCHADLÁ  
BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI STEREO  
WIRELESS STEREO HEADPHONE  
VEZETÉK NÉLKÜLI SZTEREÓ FŰLHALLGATÓ

CZ SK PL EN HU

NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
USER MANUAL  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Abyste mohli hlavová sluchátka správně a bezpečně používat, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití a uschovejte jej. Při používání hlavových sluchátek se řiďte následujícími pokyny:

### VAROVÁNÍ

- Při používání sluchátek byste měli odpovídajícím způsobem nastavit hlasitost, aby nedošlo k poškození sluchu.
- V potenciálně nebezpečných situacích přestaňte z bezpečnostních důvodů sluchátka používat.
- Nepoužívejte sluchátka k poslechu hudby, telefonování nebo přijímání hovorů v případě, že by tím mohlo docházet k rozptylování pozornosti při řízení.
- Uložte tento výrobek a jeho příslušenství mimo dosah dětí, abyste zabránili fatálním rizikům způsobeným nesprávným použitím.
- Dbejte, aby se do sluchátek nedostala voda, což by mohlo způsobit snížení kvality zvuku nebo poškození sluchátek.
- Nedoporučujeme mít nastavenou hlasitost na takové úrovni, která znemožňuje slyšet dění kolem vás. Pokud vám zvoní v uších nebo je hlasitost příliš vysoká, snižte ji.
- Pokud cítíte zjevnou nevolnost, podráždění nebo máte jiné negativní pocity, přestaňte sluchátka používat.
- Sluchátka by se neměla skladovat ani používat při teplotě nižší, než  $-10^{\circ}\text{C}$  ani vyšší než  $40^{\circ}\text{C}$ , kdy dochází ke zkrácení životnosti sluchátek a baterie.

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Bluetooth verze: V 5.0

Bluetooth profil: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AAC, TWS

Operativní rozsah: 10 m

Frekvence: 100 Hz - 10 KHz

Výkon: 3 mW

Citlivost: 90 dB ( $\pm 3\text{dB}$ ) @ 1 KHz

Impedance:  $16 \Omega \pm 15\%$

EIRP: 4 dBm

Baterie: Lithium-polymerový 400 mAh nabíjecí obal + 45 mAh x 2 sluchátka

Čas přehrávání hudby: do 4 hodin + 12 hodin s nabíjecím pouzdrům



Váha: 4,5 g / špunt, 46 g nabíjecí obal

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Špunty, USB nabíjecí kabel, nabíjecí obal

## NÁKRES ZAŘÍZENÍ

- 1) LED dioda
- 2) Dotyková plocha
- 3) Indikátor baterie nabíjecího obalu



## ZAPNUTÍ & PÁROVÁNÍ

### Možnost 1: Automaticky & Párování

Otevřete nabíjecí pouzdro a vytáhněte obě sluchátka. Počkejte cca 5 vteřin, než se levé a pravé sluchátko automaticky spárují. LED dioda na pravém sluchátku bude střídavě blikat modře a červeně.

### Možnost 2: Manualní zapínání & Párování

Vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra. Stiskněte ovládací tlačítko na obou sluchátku na 2 vteřiny, dokud se nevypnou. Po krátké cvili (5 vteřin), stiskněte dlouze levé i pravé sluchátko na 3 - 5 vteřin. Po připojení budou LED kontrolky na pravém sluchátku blikat modře a červeně.

## POSTUP PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

- 1) Sluchátka a mobilní telefon mějte co nejbliže u sebe, do vzdálenosti 1 metru.
- 2) V nastavení svého telefonu nebo jiného zařízení zapněte funkci Bluetooth a poté najdete a vyberte GOGTWSBRO.
- 3) Po kliknutí na GOGTWSBRO se sluchátka s funkcí Bluetooth automaticky spojí s vaším telefonem nebo zařízením. (V některých případech může být potřeba zadat heslo, které je „0000“ (4 nuly)).

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!