

Smart watch

User's Manual





Wear correctly

The watch is best worn after the ulna styloid process.

Adjust the size of the wrist according to the adjustment hole; buckle the wrist strap.

Keep the sensor close to the skin and avoid moving.



Charge your watch

For the first time use, make sure that the watch has normal power. If the low power does not work, please connect the charger to charge the device.

Noste správně

Hodinky je nejlepší nosit za výběžkem loketní kosti (ulna).

Upravte velikost řemínku podle otvoru pro nastavení; zapněte řemínek.

Udržujte senzor v těsném kontaktu s pokožkou a zabraňte pohybu.

Nabíjení hodinek

Před prvním použitím se ujistěte, že jsou hodinky nabitě.

Pokud jsou vybita a nejdou zapnout, připojte je k nabíječce pro dobítí zařízení.

Install the watch app on your phone

Scan the QR code or enter the APP Store, Application treasure to download and install the APP



HiWatchPro

Android/IOS

System requirements: Android 5.0 and above; iOS 9.0 and above; support Bluetooth 4.0

Device connection

For the first use, you need to connect the APP for calibration. After the connection is successful, the watch will automatically synchronize the time.

Turn on the Bluetooth switch of the mobile phone system → enter the app device module settings → click on the “settings” “+” icon to enter the automatic search list to find the watch device and connect with it. If the connection is successful, you need to turn on the system Bluetooth synchronization switch. (Note: Before using the Bluetooth function, please confirm whether the system Bluetooth synchronization switch is turned on)

- The APP will automatically save the Bluetooth address of the bracelet.
When the APP is opened or running in the background, it will automatically

Nainstalujte aplikaci hodinek do svého telefonu

Naskenujte QR kód nebo otevřete obchod s aplikacemi (APP Store, Application Treasure) a stáhněte si aplikaci.

HiWatchPro

Android / iOS

Požadavky na systém:

Android 5.0 a vyšší

iOS 9.0 a vyšší

Podpora Bluetooth 4.0

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!