

PRODUCT SETUP

<p>1 Connecting the power adapter Plug the power adapter into a free wall socket, then plug the other end of the power adapter cable into the power port of the GO-SW-5E/8E. The power LED will light up, confirming that the device is powered up successfully.</p>	<p>2 Using the 10/100/ Mbps Fast Ethernet ports Use one of the 5 ports on the GO-SW-5E/ or 8 ports on the GO-SW-8E to hook up your network devices with a LAN cable.</p>	<p>3 Using the LED indicators Power Indicator This green indicator light is on when the Switch is receiving power; otherwise, it is off. Link/Act This LED indicator light is green when the port is connected to a device. The green indicator blinks as data is transmitted or received.</p>

For full product manual, please refer to the website www.dlink.com

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

<p>1 Stromanschluss Schließen Sie das Steckernetzteil an eine Steckdose an und stecken Sie das andere Kabelende des Netzteils in den Stromeingangsport des GO-SW-5E/8E. Die LED-Betriebsanzeige (oder Stromanzeige) leuchtet auf. Das zeigt, dass das Gerat erfolgreich eingeschaltet ist.</p>	<p>2 Die 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Ports Verwenden Sie einen der 5 Ports des GO-SW-5E oder der 8 Ports des GO-SW-8E, um Ihre Netzwerkgerate mithilfe eines Netzkabels anzuschlieen.</p>	<p>3 Die LED-Anzeigen Die Betriebsanzeige Diese Anzeige leuchtet grn, wenn der Switch mit Strom versorgt wird. Sonst leuchtet sie nicht. Link/Act Diese LED-Anzeige leuchtet grn, wenn der Port mit einem Gerat verbunden ist. Die LED-Anzeige blinkt, sobald Daten bertragen oder empfangen werden.</p>

Sie finden ein umfassendes Handbuch zum Produkt auf der Website www.dlink.com

INSTALLATION DU PRODUIT

<p>1 Branchement de l'adaptateur secteur. Branchez une extrmit de l'adaptateur secteur dans une prise murale libre et l'autre extrmit dans le port d'alimentation du GO-SW-5E/8E. Le voyant d'alimentation s'allume pour confirmer que le priphrique a t correctement mis sous tension.</p>	<p>2 Utilisation des ports Ethernet Fast 10/100 Mbits/s Utilisez l'un des 5 ports du GO-SW-5E ou des 8 ports du GO-SW-8E pour raccorder vos priphriques en rseau avec un cble de rseau local.</p>	<p>3 Utilisation des voyants Voyant d'alimentation Ce voyant vert s'allume lorsque l'interrupteur reoit du courant. Sinon il reste teint. Liaison/Activit Ce voyant s'allume en vert lorsque le port est connect  un priphrique. Le voyant vert clignote lorsque des donnes sont transmises ou reues.</p>

Pour obtenir le manuel de produits complet, allez sur la page Web www.dlink.com

CONFIGURACI3N DEL PRODUCTO

<p>1 Conexi3n del ADAPTADOR de alimentaci3n Enchufe el adaptador de alimentaci3n en una toma de pared libre y, a continuaci3n, enchufe el otro extremo del cable del adaptador de alimentaci3n en el puerto de alimentaci3n del GO-SW-5E/8E. El LED de alimentaci3n se iluminar, confirmando que el dispositivo se ha encendido correctamente.</p>	<p>2 Utilizaci3n de los puertos Fast Ethernet de 10/100 mbps Utilice uno de los 5 puertos del GO-SW-5E o de los 8 puertos del GO-SW-8E para conectar los dispositivos de red con un cable de LAN.</p>	<p>3 Utilizaci3n de los indicadores LED Indicador de alimentaci3n Esta luz verde del indicador est encendida cuando el conmutador recibe alimentaci3n; en caso contrario, est apagada. Enlace/Act La luz de este indicador LED es verde cuando el puerto est conectado a un dispositivo. El indicador verde parpadea mientras se transmiten o reciben los datos.</p>

Para obtener el manual del producto completo, consulte el sitio web www.dlink.com

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

<p>1 Collegamento dell'alimentatore Collegare un'estremit del cavo dell'alimentatore a una presa a muro libera, quindi collegare l'altra estremit alla porta di alimentazione dello switch GO-SW-5E/8E. Il LED di alimentazione si accender a confermare che il dispositivo  correttamente alimentato.</p>	<p>2 Utilizzo delle porte Fast Ethernet 10/100 Mbps Utilizzare una delle cinque porte disponibili sul modello GO-SW-5E o delle otto porte disponibili sul modello GO-SW-8E per collegare i dispositivi di rete con un cavo LAN.</p>	<p>3 Utilizzo degli indicatori LED Indicatore di alimentazione Questa spia verde  accesa quando lo switch  alimentato; in caso contrario,  spenta. Link/Act Questo indicatore LED  di colore verde quando alla porta  collegato un dispositivo e lampeggia durante la trasmissione o la ricezione di dati.</p>

Per il manuale completo del prodotto, visitare il sito Web www.dlink.com

INSTALACJA PRODUKTU

<p>1 Podlczanie zasilacza Wetknc zasilacz w wolne gniazdo elektryczne na cianie, nastpnie drugi koniec kabla zasilacza podlczyc do gniazda zasilania rozdzielacza (switcha) GO-SW-5E/8E. Dioda LED zasilania zawieci si, potwierdzajc, e urzdzenie jest skutecznie zasilane.</p>	<p>2 Uywanie Fastowych port3w Ethernet (10/100 Mbps) Aby podlczyc swoje urzdzenie sieciowe za pomoc kabla sieci LAN, naley wykorzystac jeden z 5 port3w w urzdzeniu GO-SW-5E, lub jeden z 8 port3w w urzdzeniu GO-SW-8E.</p>	<p>3 Uywanie wskanik3w LED Wskanik zasilania Zielony wskanik zasilania wieci si, gdy rozdzielacz (switch) jest zasilany, jeli nie jest, nie wieci si. Link/Act Ten wskanik zasilania jest zielony, gdy port jest podlczony do urzdzenia. Zielony wskanik miga podczas wysylania lub odbierania danych.</p>

Aby uzyska kompletny podrcznik uytkownika, prosz uda si na stron www.dlink.com

NASTAVEN VROBKU

<p>1 Pipojeni napjeciho adaptru Zapojte napjeci adaptr do neobsazen elektrick zsuvky, pot zapojte druh konec kabelu napjeciho adaptru do napjeciho konektoru pepnae GO-SW-5E/8E. Rozsvit se kontrolka napjeni, kter potvrzuje, e je zaizen sprvn napjeno.</p>	<p>2 Pouivn Fastovch Ethernetovch port3w 10/100 Mbit/s Do 5 port3w na pepnai GO-SW-5E nebo 8 port3w na pepnai GO-SW-8E zapojte sv stov zaizen pomoc kabelu LAN.</p>	<p>3 Pouivn LED Kontrolka Power Tato zelen kontrolka svit, kdy je pepna napjen, jinak je zhasnut. Link/Act Tato kontrolka svit zelen, kdy je k portu pipojeno njak zaizen. Pi odesln nebo pijmu dat zelen kontrolka blik.</p>

Kompletn nvod k vrobku najdete na webu www.dlink.com

TERMKBELLITS

<p>1 Tpadapter csatlakoztatsa Csatlakoztassa a tpadaptert egy res fali aljzatba, majd a tpkbel msik vgt csatlakoztassa a GO-SW-5E/8E tpellts portjba. A tp-jelz3fny kigyullad, meger3stve, hogy az eszk3z tpelltshez jut.</p>	<p>2 A 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet portok hasznlata Hasznlja az 5 port egyikt a GO-SW-5E-n vagy a 8 port valamelyikt a GO-SW-8E-n a hl3zati eszk3z3k3k 3sszek3tshez LAN kbellet.</p>	<p>3 LED jelz3fnyek hasznlata Tp-jelz3fny Ez a z3ld jelz3fny vilgt, ha a Switch tpellts alatt van, ms esetben ki van kapcsolva. Link/Act Ez a LED jelz3fny z3ld, ha a port csatlakozik az eszk3z3kh3z. Adatk3ldskor vagy -fogadskor a z3ld jelz3fny villog.</p>

A teljes termkzikonyvrt ltogasson el a weboldalunkra: www.dlink.com

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!