


# WT475 - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA LED BUDÍK S TEPLoměREM


CZ

## Přehled:


### Displej



### Tlačítka



### Bateriový prostor



- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Ikona AL                              | 2) Ikona PM                   |
| 3) Ikona °C                              | 4) Ikona °F                   |
| 5) Číslice (zobrazení času a teploty)    |                               |
| 6) Tlačítko REŽIM                        | 7) Tlačítko ALARM             |
| 8) Tlačítko OPAKOVANÉ<br>BUZENÍ / SVĚTLO | 9) Tlačítko NAHORU            |
| 10) Tlačítko DOLŮ                        | 11) Kryt bateriového prostoru |

## Funkce

- Zobrazení času na displeji LED
- Volba mezi 12- a 24hodinovým formátem
- Budík a opakované buzení
- Zobrazení teploty v °C nebo °F
- Teplotní rozsah: 0 °C až 50 °C
- Nastavení nočního režimu (18:00–06:00)
- Funkce zrcadlení
- Pět funkčních tlačítek (MODE, ALARM, SNZ/LIGHT, UP, DOWN)
- Spotřeba energie: 3x baterie AAA (nejsou součástí dodávky)  
Napájecí adaptér **HX075-0501000-AG-001** (součástí dodávky)

## RYCHLÉ NASTAVENÍ

**Krok 1** Vložte napájecí adaptér do jakékoli elektrické zásuvky v domácnosti s napětím 230 V stř. Poté zapojte konektor DC do zásuvky na zadní straně budíku.

**Krok 2** Vysunutím otevřete kryt bateriového prostoru na zadní části budíku. Poté vložte do bateriového prostoru tři alkalické baterie AAA. Ujistěte se, že jste dodrželi správnou polaritu baterie +/- . Poté vraťte kryt bateriového prostoru na své místo.

Na budíku se zobrazí všechny číslice a ikony a ozve se slabý signální tón značící, že je zařízení napájeno a připraveno k provozu.

### **Poznámka:**

*K budíku nepřipojujte žádný jiný napájecí adaptér s nesprávným napětím či technickými parametry.*

## **NASTAVENÍ ČASU**

1. V režimu zobrazení času stiskněte tlačítko „**MODE**“ a držte jej stisknuté po dobu 2 sekund. Začnou blikat číslice hodin. Stisknutím tlačítka „**UP**“ nebo „**DOWN**“ nastavte hodiny.
2. Znovu stiskněte tlačítko „**MODE**“ a začnou blikat číslice minut. Stisknutím tlačítka „**UP**“ nebo „**DOWN**“ nastavte minuty.
3. Znovu stiskněte tlačítko „**MODE**“ a na displeji bude blikat text „24 Hr“. Stisknutím tlačítka „**UP**“ nebo „**DOWN**“ nastavte 12- nebo 24hodinový formát.
4. Stisknutím tlačítka „**MODE**“ se vraťte k režimu zobrazení času. Nebo pokud nedojde po dobu 10 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, dojde k návratu k režimu zobrazení času automaticky.

### **Poznámky:**

*Stisknutím tlačítka „**UP**“ nebo „**DOWN**“ a jejich podržením nastavování urychlíte.*

*Pokud zvolíte 12hodinový formát, zobrazí se odpoledne ikona „PM“. V dopoledních ikonách se žádná ikona „AM“ nezobrazuje.*

## **NASTAVENÍ ČASU BUDÍKU (výchozí nastavení budíku je 6:00)**

1. V režimu zobrazení času stiskněte tlačítko „**ALARM**“ a držte jej stisknuté po dobu 2 sekund. Začne blikat ikona „**AL**“. Stisknutím tlačítka „**UP**“ nebo „**DOWN**“ nastavte požadovanou hodinu budíku.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!