

Fontastic®

Fitness Tracker

Tala 295CH



<u>Bedienungsanleitung</u>	1-13
<u>User Manual</u>	14-25
<u>Manual de usuario</u>	26-38
<u>Manuale utente</u>	39-51
<u>Потребителско ръководство</u>	52-64


Vielen Dank, dass Sie sich für den Fontastic® Fitness Tracker „Tala“ entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig.

Verpackungsinhalt

- Fitness Tracker 295CH
- Bedienungsanleitung

Übersicht

1. USB-Ladeanschluss
(unter dem Armband)
2. 1.3" TFT Display
3. Sensitive Taste
4. Armband
5. Sensoren



Inbetriebnahme

Aufladen

Laden Sie den Tracker vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Der Fitness Tracker 295CH Tala kann mit jedem Ladegerät mit USB-A Port oder über den USB-A Port eines Computers aufgeladen werden. Ziehen Sie das Armband vom Gehäuse ab. Stecken Sie den USB-Ladestecker des Trackers in eine USB Stromquelle ein. Die Ladezeit beträgt je nach Ladezustand des Akkus ca. 1-2 Stunden. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist wechselt die Darstellung auf dem Display.



Hinweis: Ihr Fontastic® Fitness Tracker Tala muss über die App (Fontafit Plus) mit Ihrem Smartphone verbunden werden. Verbinden Sie den Tracker und Ihr Smartphone nicht direkt über die Bluetooth®-Funktion des Smartphones miteinander.

Installation der App

Downloaden und installieren Sie die „Fontafit Plus“-App durch Scannen des QR-Codes oder folgen Sie dem Link: (URL: www.fontastic.eu/fontafit_plus)



Hinweis: Die Android App setzt Android 5 oder höher voraus. Die iOS App setzt iOS 9 oder höher voraus.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Um den Fitness Tracker Tala einzuschalten, drücken und halten Sie die sensitive Taste für ca. 3 Sekunden.


Ausschalten: Tala können Sie über das Display im Menüpunkt „MEHR“ ausschalten.

Verbindung und Nutzung der App


Hinweis: Verbinden Sie das Gerät ausschließlich über die Fontafit Plus App und nicht über die Bluetooth®-Einstellungen des Smartphones.

Hinweis: Sie können nur einem Fitness Tracker über die App verbinden. Eine Nutzung mehrerer Tala Fitness Tracker über ein Smartphone gleichzeitig, wird nicht unterstützt.


Hinweis: Datum und Uhrzeit werden erst nach der Verbindung mit dem Smartphone korrekt angezeigt. Eine manuelle Einstellung über den Tracker ist nicht möglich.



1. Öffnen Sie die App.
2. Nachdem die App gestartet wurde, tippen Sie auf „Einstellungen“.




3. Tippen Sie auf „Gerät Hinzufügen“.



4. Wenn die Android-Version des Smartphones 8.0 oder höher ist, benötigt die App die „Standort“ Berechtigung, sonst wird das Gerät möglicherweise nicht gefunden.



5. Nach der Suche, tippen Sie auf das Gerätesymbol, um eine Verbindung herzustellen.



6. Nach erfolgreicher Verbindung wird der Tracker mit dem Smartphone synchronisiert. Der Name des Trackers wird oben rechts angezeigt.

Aktivieren von Push-Benachrichtigungen:

Aktivieren Sie den Benachrichtigungszugriff: Tippen Sie auf „Benachrichtigungen“, das System fragt nach den Berechtigungen für den „Benachrichtigungszugriff“, um Benachrichtigungen empfangen zu können.

Folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite Schritt für Schritt, um die Berechtigung zu aktivieren.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!