

VÁKUOVÉ BALENIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVIN

Vákuové balenie predlžuje životnosť potravín tým, že odstraňuje väčšinu vzduchu z uzavretých nádob a zabraňuje úniku čerstvého vzduchu do uzavretých nádob, čím znižuje oxidáciu a pomáha zachovať chuť a celkovú kvalitu. Pomáha tiež inhibovať rast aeróbných mikroorganizmov, čo môže za určitých podmienok viesť k problémom uvedeným nižšie:

- **Plesneň:** Plesneň nemôže rásť v prostredí s nízkym obsahom kyslíka: preto môžu vákuové balenie prakticky ho eliminovať.
- **Kvasinky:** Výsledkom je kvasenie, ktoré možno identifikovať podľa vône a chuti. Kvasinky potrebujú na rast vodu, cukor a miernu teplotu. Dokáže prežiť aj so vzduchom alebo bez neho. Spomalenie rastu kvasiniek vyžaduje chladenie, zatiaľ čo mrazenie ho úplne zastaví.
- **Baktérie:** Výsledkom je nepríjemný zápach, zmena farby a/alebo mäkká alebo slizká štruktúra. Za správnych podmienok môže Clostridium botulinum (organizmus, ktorý spôsobuje botulizmus) rásť bez vzduchu a neďa sa zistiť čuchom ani chutou. Aj keď je to extrémne zriedkavé, môže byť veľmi nebezpečné.

IDENTIFIKÁCIA DIELOV VÁKUOVÉHO TESNENIA

Ak plastové vrecko nevysáva, stlačte polohu PUSH oboma rukami, kým sa plastové vrecko nezačne vysávať, a potom ruky uvoľnite.

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Model: ZKFK-001
Napájanie AC100-24V
Frekvencia: 50-60Hz
Výkon 90W
Hrubá hmotnosť: 0,64 kg
Rozmery (D*Š*V) D373 x Š70 x V85 mm Stupeň vákua:
-60Kpa

DÔLEŽITÉ POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

1. Aby ste dosiahli lepší účinok vákuového tesnenia, nekladajte do nej príliš veľa potravín vákuové vrecko (Nie viac ako 3/4 maximálneho objemu). Uistite sa, že koniec vrecka je vložený do vákuovej komory (medzi horné tesnenie a spodné tesnenie).
2. Používajte špeciálne navrhnuté vrecká na vákuovanie potravín. Pri vákuovom utesňovaní urobte hladkú stranu vákuových vreciek smerom nahor.
3. Len pri tesnení môžete dosiahnuť lepší tesniaci účinok jemným stlačením horného stredú vákuový zvärací stroj.
4. Po zapnutí zahrejte 30 sekúnd a potom ho použite. Po každom vákuovom zatavovaní alebo samotnom zatavovaní nechajte vákuový baliaci stroj odpočívať 1-2 minúty pred vykonaním ďalšej operácie. Poznámka: Ak sa zväracia operácia vykonáva príliš často V krátkom čase sa vákuové vrecko môže roztopiť v dôsledku vyššej teploty.
5. Vrecia neprepŕňajte, na otvorenom konci vreca ponechajte dostatok miesta, aby sa vrecce dalo umiestniť do vákuovej komory pozitívnejšie.
6. Otvorený koniec vrecka nenamáčajte. Mokré vrecká môže byť ťažké roztraviť a tesne uzavrieť.
6. Prepnutím výfukového ventilu uvoľníte podtlak. Keď sa zelené svetlo znova rozsvieti, proces tesnenia je dokončený.
7. Odstráňte zámok na ľavom a pravom hornom kryte, otvorte kryt a odstráňte lepidlo páska.

1

LEN TESNENIE



1. Otvorte vákuovú zväraciu a vložte vrecko do vákuovej komory.
2. Uzamknite dve bočné spony, stlačte tlačidlo „Heating seal“ na 3 sekundy, rozsvieti sa zelené svetlo. premeniť na červené.
3. Jemne zatlačte na polohu "PUSH", aby ste dosiahli lepší tesniaci účinok.
4. Keď sa červené svetlo opäť zmení na zelené, zabezpečenie je dokončené.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

1. Pred čistením spotrebiča vždy odpojte zariadenie zo siete.
2. Neponárajte ho do vody ani inej tekutiny.
3. Na čistenie jednotky nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, pretože by poškriabali povrch.
4. Vonkajšiu časť jednotky utrite vlhkou handričkou alebo špongiou a jemným čistiacim prostriedkom.
5. Ak chcete vyčistiť vnútro jednotky, utrite všetky potraviny alebo tekutiny papierovou utierkou.
6. Pred ďalším použitím dôkladne vysušte.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Pri stlačení vákuovej zväraci sa nič nestane.	1. Napájaci kábel nie je zapojený. Skontrolujte, či je napájaci kábel správne zapojený do elektrickej zásuvky a v polohe ON. 2. Napájaci kábel je poškodený. Skontrolujte napájaci kábel a zástrčku, a uistite sa, že nie sú žiadnym spôsobom poškodené. Ak je poškodený,

3

7. Pred uzavretím vyčistite a vyrovajte otvorený koniec vrecka. Uistite sa, že na otvorenom priestore vrecka nič nezostalo, na otvorenom paneli by sa nemali objavovať žiadne vrásky alebo záhyby, cudzie predmety alebo pokrčené vrecká môžu spôsobiť ťažkosti pri tesnom uzavretí.
8. Nevysávajte predmety s ostrými hrotmi, ako sú rybie kosti a tvrdé panciere. Ostré hroty môžu preniknúť a roztrhnúť vrecko.

Pozor: Prísne zakážete chod naprázdno! Vysajte a utesnite jedným dotykom

VYSÁVAJTE A TESNITE JEDEN DOTYK



1. Vložte jedlo do vrecka a narovnajte a uhladte ústa.
2. Vložte otvorený koniec vrecka do vákuovej komory pod vzduchovým otvorom. Jedlo vo vrecku by nemala dosiahnuť polohu horného krytu vysávača.
3. Zakryte horný kryt a zatlačte na obe strany horného krytu. Potom zapnite horný kryt.
4. Stlačte tlačidlo vákua a tesnenia. Keď zelené svetlo blík, stroj vstúpi do vákuový stav.
5. Keď je vzduch úplne odčerpaný, stroj prejde do stavu automatického tesnenia. Pri tomto čas, zelené svetlo zhasne a rozsvieti sa červené svetlo.

2

	nepoužívajte vákuovú zväraciu a obráťte sa na svojho dodávateľa alebo licencovaný servis. 3.Funkcia tesnenia je stále aktívna alebo je potrebné ju resetovať. Pred opätovným stlačením tlačidla „Len tesnenie“ nechajte jednotku 30 sekúnd obnoviť.
Vákuová zväracia netesní vrecko správne.	1. Vyčistite a vyrovajte otvorený koniec vrecka. Uistite sa, že na paneloch otvorených koncov nie sú žiadne vrásky alebo vlnky. 2. Oboma rukami zatlačte kryt nadol na oboch stranách za oblasť čiar. 3. Stlačte tlačidlo Seal na 3 sekundy a skontrolujte, či LED svetlo svieti na červeno. 4. Skontrolujte, či nie je poškodený tesniaci pás.
Vzduch sa z vrecka neodstráni úplne.	1. Pre správne utesnenie by mal otvorený koniec vrecka úplne spočívať v oblasti vákuového kanála. 2. Používajte iba špeciálne navrhnuté vákuové vrecká s vákuovými kanálkami dodávané výrobcom. 3. Ak sa do vrecka dostali predmety s ostrými hranami, mohli vrecko prepichnúť a uvoľniť vákuum. 4. Skontrolujte tesniaci prúžok a tesnenie pod vekom, či neobsahujú nečistoty, utrite ich a vyhladte ich späť na miesto. 5. Skontrolujte, či vrecko nie je príliš plné na utesnenie. Nesmie sa naplniť viac ako ¾ objemu vrecka. 6. Skontrolujte, či nie je zablokovaný otvor na privod vzduchu. 7. Skontrolujte, či je veko úplne zatvorené na svojom mieste. 8. Skontrolujte, či je otvorený vákuový tesniaci ventil.
Vákuové zväracie vrecko po utesnení uvoľní vákuum.	1. Položky s ostrými hranami, záhybmi, omrvinami, masnotou alebo tekutinami môžu spôsobovať netesnosti pozdĺž tesnenia a vyžadujú si sekundárny obal. 2. Používajte špeciálne navrhnuté vákuové vrecká na potraviny. Pri vákuovom utesňovaní zaistite, aby hladká strana vrecka smerovala nahor. 3. Skontrolujte, či je vo vrecku vlhkosť šľavy z jedla. Ak áno, možno budete musieť vrecko rozrezať, aby ste ich uvoľnili, alebo použiť úplne nové vrecko. Potraviny s prebytočnou tekutinou by mali byť pred vákuovým zatavením zmrazené.
Vákuová zväracia sa automaticky zastavila po zlepení niekoľkých vreciek.	Keď je teplota tepelného zvaru vákuového baliaceho stroja príliš vysoká, stroj sa automaticky vypne, aby sa ochránil pred prehriatím a predĺžila sa jeho životnosť. Ak k tomu dôjde, nechajte stroj pred opätovným použitím 2 minúty odpočívať.

POKYNY NA RECYKLACIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako ostatný domový odpad v celej EÚ. Komu zabrániť možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Zodpovedne recyklujte, aby ste podporili trvalo udržateľné využívanie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém odovzdania a zberu alebo kontaktujte predajcu, od ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže prijať výrobok na ekologicky bezpečnú recykliáciu.



Vyhľadanie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.

4