

## LCD DISPLAY



## HLAVNÍ FUNKCE

1. Šest ovládacích tlačítek na hlavní jednotce: MODE (Režim), ▲, ▼, MEM (Paměť), ALARM ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí budíku), SNOOZE/LIGHT (Opakované buzení/Světlo)
2. Vnitřní teplota
3. Bezdrátový snímač (VF přenos v otevřeném prostoru až do vzdálenosti 30 metrů)
4. Čas, den, měsíc a rok
5. Budík a opakované buzení
6. Možnost volby formátu 12/24 hodin.
7. Volitelné zobrazení teploty v °C/°F.
8. Rozsah vnitřní teploty: 0 °C ~ 50 °C, s rozlišením 0,1 °C; vzorkovací cyklus 30 sekund
9. Rozsah venkovní teploty: -20 °C ~ 60 °C
10. Max./Min. záznam vnitřní a venkovní teploty
11. LED světlo na hlavní jednotce

# FUNKCE TLAČÍTEK

Ovládání		Funkce	MODE (Režim)	▲	▼	MEM (Paměť)	ALARM ON/OFF (Zapnutí/ Vypnutí budíku)	SNOOZE/ LIGHT (Opa- kované buzení/ Světlo)
		Standardní režim	Stiskněte	Přepínač standardního režimu a režimu času/dne budíku	Přepínač °C/°F	Přepínač °C/°F	Kontrola min./max. záznamu	Zapnutí/ Vypnutí budíku
Podržte	Otevření nastavení hodin		Smazání/ Přeregistrace VF dat		Smazání dat a nový výpočet	Otevření nastavení budíku	-	
Nastavení času	Stiskněte	Potvrzení nastavení	Jeden krok dopředu	Jeden krok dozadu	-	-	LIGHT (Světlo)	
	Podržte	-	8 kroků/sekund dopředu	8 kroků/sekund dozadu	-	-	LIGHT (Světlo)	
Nastavení budíku	Stiskněte	-	Jeden krok dopředu	Jeden krok dozadu	-	Potvrzení nastavení	LIGHT (Světlo)	
	Podržte	-	8 kroků/sekund dopředu	8 kroků/sekund dozadu	-	-	LIGHT (Světlo)	

# NÁVOD K OBSLUZE

## Nastavení času

1. Podržte 2 sekundy tlačítko „MODE“ pro otevření nastavení času.
2. Nastavované číslice budou blikat s frekvencí 1 Hz.
3. Pořadí při nastavování času: 12/24 hodin, Hodiny, Minuty, Rok, Měsíc, Den a Ukončit.
4. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro potvrzení nastavení.
5. Stiskněte jednou tlačítko „▲“ - nastavení se posune o krok dopředu; podržte toto tlačítko 2 sekundy pro posouvání dopředu rychlostí 8 kroků/sekundu.
6. Stiskněte jednou tlačítko „▼“ - nastavení se posune o krok dozadu; podržte toto tlačítko 2 sekundy pro posouvání dozadu rychlostí 8 kroků/sekundu.
7. Pokud během 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, systém se automaticky ukončí a uloží nastavené údaje.

## Nastavení budíku

1. Podržte 2 sekundy tlačítko „ALARM ON/OFF“ pro otevření nastavení budíku.
2. Nastavované číslice budou blikat s frekvencí 1 Hz.
3. Pořadí při nastavování budíku: Hodiny → Minuty → Ukončit.
4. Stiskněte jednou tlačítko „▲“ - nastavení se posune o krok dopředu; podržte toto tlačítko 2 sekundy pro posouvání dopředu rychlostí 8 kroků/sekundu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!