



S jízdou na koloběžce jsou spojena bezpečnostní rizika. Před prvním použitím je rychlost omezena na 5 km/h. Je oznámena blikáním kontrolky a zvukovým signálem. Nezapomeňte naskenovat QR kód na koloběžce, poté podle pokynů odstraňte rychlostní limit.

Ninebot eKickScooter ZING C8/C10/C20 Uživatelský manuál

Kvůli technickým a firmwarovým aktualizacím nemusí aktuální funkce produktu odpovídat příručce. Nejnovější představení funkcí a bezpečnostní příručku najdete na www.segway.com.

CE.00.00-A

ninebot[®]

Před prvním použitím naskenujte QR kód na koloběžce a aktivujte je!

Obsah

1. Bezpečnost	01
2. Části a funkce	03
3. Montáž	04
4. Kontrola před jízdou	05
5. Nauka jízdy	05
6. Nabíjení	08
7. Specifikace	09
8. Údržba	10
9. Certifikace	13
10. Značka a legální ustanovení	15
11. Kontakt	17
Rozložení a transport	17




Předtím, než s ním dítě může jezdit, si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a ujistěte se že rozumíte montáži a používání.

Nevyhazujte tento manuál, protože je trvalou součástí tohoto produktu.

Vítejte

Děkujeme, že jste si vybrali Ninebot eKickScooter ZING C8/C10/C20 (v této příručce označovaný jako kick scooter)! Koloběžka je speciálně navržena pro hladkou a bezpečnou jízdu. Kombinuje sílu elektřiny a styl tradiční koloběžky. Užijte si bezkonkurenční klouzání na této skvělé koloběžce.

Než začnete, ujistěte se, že jezdec splňuje níže uvedené požadavky na věk, výšku a hmotnost



ZING C8

6–12 let.

44–110 lbs (20 –50 kg)
3'9"–4'9" (115–145 cm)

ZING C10

8–14 let.

44–110 lbs (20 –50 kg)
4'3"–5'3" (130–160 cm)

ZING C20

10+ let.

44–110 lbs (20 –50 kg) 4
7"–5'10" (140–180 cm)

⚠ Varování

Aby se snížilo riziko zranění, je při jízdě dítěte vyžadován dohled dospělé osoby.

1. Bezpečnost

- 1 Výrobek je učen pouze pro rekreaci. Není určen k přepravě. Neupravujte žádným způsobem kick scooter, aby se změnil účel, pro který byl navržen. Aby si jezdec osvoji jezdecké dovednosti, musí se učit. Používejte opatrně, než si osvojíte jezdecké dovednosti, aby se zabránilo pádům nebo kolizím a zranění uživatele nebo třetích stran.
- 2 Strany Segway neodpovídají za žádná zranění, škody nebo právní spory způsobené nezkušeností jezdce nebo nedodržením pokynů v této příručce
- 3 Pamatujte, že kdykoli jedete na kick scooteru, riskujete zranění v důsledku ztráty kontroly, kolize a pádů. Abyste snížili riziko, musíte si přečíst a dodržovat všechna upozornění „UPOZORNĚNÍ“ a „VAROVÁNÍ“. UVědomte si prosím, že riziko můžete snížit dodržováním pokynů a varování v této příručce, ale nemůžete všechna rizika eliminovat. Při jízdě používejte zdravý rozum.
- 4 Montáž a seřízení by měli provádět POUZE dospělí. Koloběžka obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Aby se zabránilo udušení, nedovolte dětem, aby se dotýkaly plastových krytů. Děti musí být vždy pod dohledem rodičů. Děti mladší 6 let musí být drženy mimo dosah montáže.
- 5 NENECHÁVEJTE nikoho, aby jezdil na kick scooteru sám, pokud si jezdec a dospělá osoba, které dohlížejí, pečlivě nepřečetli tento manuál. Je vaší odpovědností zajistit bezpečnost nového jezdce. Pomáhejte novým jezdčům, pokud nebudou obeznámeni se základními operacemi koloběžky. Jezdec musí mít přílbu a jiné ochranné pomůcky. Když výrobek předáte ostatním, doručte prosím společně uživatelskou příručku.

⚠Varování

Měli byste nosit ochranné pomůcky. Nepoužívat v silničním provozu. Nosnost 50 kg max. Tato hračka je kvůli své maximální rychlosti nevhodná pro děti do 6 let. Nikdy nezapahujte s jiným vozidlem.

Jízdní povrchy a prostředí:

- Tato koloběžka je určena pro jízdu na suchých, zpevněných površích. Jezděte prosím v otevřeném venkovním prostoru. Ujistěte se, že ve vašem okolí nejsou žádní chodci, skateboardy, kola, koloběžky a další jezdci.
- Nikdy nepoužívejte v silničním provozu, v blízkosti motorových vozidel, v blízkosti prudkých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch. Vyhýbejte se stavbám, náhlým změnám povrchu, odvodňovacím roštům, výmolům, trhlinám, hydrantům, zaparkovaným autům, rychlostním nárazům a dalším překážkám. Nejezděte na volné půdě (jako jsou kameny, štěrk nebo písek).
- Nejezděte v extrémních teplotních podmínkách nebo za nízké viditelnosti, například za úsvitu/soumraku nebo v noci. Nejezděte na sněhu nebo v dešti. Ponoření do vody může způsobit poškození baterie, vznícení nebo dokonce výbuch.

Při jízdě:

- Jezděte pouze v jednom!
- Při jízdě na koloběžce vždy noste přílbu a jiné ochranné pomůcky (jako jsou chrániče loktů a kolen). Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou helmu, která správně přiléhá k podbradnímu pásku a poskytuje ochranu zadní zátylku.
- NEpředjíždějte. Při vstupu do neznámých oblastí zpomalte. Buďte opatrní při jízdě v oblastech se stromy, sloupky nebo ploty. Při zatáčení vždy zpomalte.

- Při jízdě buďte ostražití a vnímejte okolí i daleko před sebou. Vaše oči jsou vašim nejlepším nástrojem pro vaši bezpečnost. Vyhýbejte se překážkám a povrchům s nízkou trakcí (včetně, ale nejen, mokré půdy, sypkého písku, volného šterku a ledu).
- Vyhnete se náhlému zrychlení a zpomalení. Nikdy nejezděte rychleji, než je navržená maximální rychlost (maximální rychlost může být ovlivněna hmotností jezdce, úrovní baterie, sklonem atd.). Stejně jako u jiných vozidel vyžadují vyšší rychlosti delší brzdnou dráhu. Náhlé brzdění na plochách s nízkou trakcí by mohlo vést k prokluzu kol nebo pádům. Buďte opatrní a při jízdě vždy udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a ostatními.
- Držte obě ruce na říditkách a nevozte náklad žádného druhu. NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefon, fotoaparát, sluchátka, sluchátka ani neprovádějte jiné činnosti při jízdě. NEJEZDĚTE z prudkého kopce.
- Nedotýkejte se pohyblivých se nebo točících se kol. Chraňte své vlasy, oděv nebo podobné předměty před kontaktem s pohyblivými částmi.
- Přeneste kick scooter, když narazíte na speciální povrchy vozovek, jako jsou zpomalení a výmoly.

⚠Varování

Pokud koloběžka vydává neobvyklý zvuk nebo signalizuje poruchu, okamžitě přestaňte produkt užívat. NEDÁVEJTE ruce za říditka a NEJEZDĚTE jednou rukou ani jednou nohou. NEPOUŽÍVEJTE mobilní telefony ani nenoste sluchátka při jízdě. NEPRIDÁVEJTE elektronický plyn, když kráčíte společně se skútrelem.

Kdo by neměl produkt užívat:

- I. Každý, kdo je pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek.
- II. Každý, kdo trpí nemocí (zejména v oblasti hlavy, srdce, zad a krku), které je vystavují riziku, pokud vykonávají namáhavou fyzickou aktivitu.
- III. Každý, kdo má zdravotní stav, který by narušoval jeho schopnost udržovat rovnováhu.
- IV. Každý, jehož věk, výška a hmotnost je mimo uvedené limity (viz Specifikace).
- V. Ti, kteří mají narušené mentální schopnosti, kteří nerozumí rizikům a řádnému provozu vozidla.
- VI. Těhotné ženy.

Bezpečnost při užívání:

- Nejezděte na skútru, pokud okolní teplota překročí provozní teplotu výrobku (viz Specifikace), protože nízké/vysoké teploty mohou snížit výkon vozidla a dokonce vést k nehodám.
- Vždy parkujte se stojánkem na stabilním povrchu. Jakmile je skútr na svém stojanu, zkontrolujte jeho stabilitu, abyste se vyhnuli riziku pádu (uklouznutím, větrem nebo mírným nárazem). Neparkujte na rušném místě, ale spíše podél zdi.
- Doporučuje se provádět pravidelnou údržbu skútru (viz Údržba).
- Před nabíjením baterie si prosím přečtěte uživatelskou příručku (viz Nabíjení).

⚠Varování

- Používejte pouze nabíječku specifikovanou výrobcem. Používejte pouze baterii dodanou výrobcem.
- Nikdy nedovolte, aby se vaše dítě dotýkalo jakýchkoli částí vozidla s mezerami, jako je skládací mechanismus, blatník, kola, brzdový systém atd. Po jízdě se nedotýkejte motoru brzdy nebo náboje, abyste se vyhnuli popáleninám v důsledku zvýšené teploty.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!