

UMAX



U-BAND

116HR COLOR

AKTIVACE


Nabíjení

Před prvním použitím nechte chytrý náramek nabíjet po dobu 45 minut.

Vysuňte zařízení z náramku.



Připojte do USB nabíječky (5V 1A). Nabíjet lze jen z jedné strany. Pokud se nenabíjí, zařízení otočte.

**Synchronizace s aplikací ZonerHealthPro**

iOS 9.0+



Android 4.4+




Bluetooth 4.2

POUŽITÍ

Tři základní způsoby ovládání



Kliknutí
- další menu



Posunutí
- další menu
- probuzení




Dlouhé stisknutí
- potvrzení
- spuštění

O ZAŘÍZENÍ

Způsob nošení

Náramek noste na ruce stejně jako hodinky.



Displej se automaticky zobrazí, pokud zvednete ruku a otočíte zápěstím.



Pro správné měření srdečního tepu noste náramek na horní straně zápěstí a při cvičení ho více utáhněte.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!