

Digitální krokoměr JUNSO JS-218

MAS-JS-218



UŽIVATELSKÝ MANUÁL



**NEJLEVNEJSI
SPORT.CZ**



**NAJLACNEJSI
SPORT.SK**



**NAJTANSZY
SPORT.PL**

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení.


Základní informace:

- Clock mode – hodinkový mód: hodiny, kalendář, stopky
- Step counting mode – mód krokoměr: počet kroků, celkový čas (ETM), vzdálenost (DIST), rychlost (KM/H), spálené kalorie (KCAL), počet kroků za minutu (SPM), cílový počet kroků
- Paměť na 7 dní
- Volba mezi KM/MILE, CM/INCH
- Podsvícený displej

Technické informace:

- Krokoměr je napájen 1 ks baterie CR2025
- Zobrazení času: 0 – 99:59:59
- Kalendář: 2010-2099
- Stopky: první hodina – přesnost 1/100 sekundy
- Kalorie: 0,0 – 9999,9 KCAL
- Počet kroků za minutu: 40- 230 spm
- Rychlost: 0,48 – 38,4 km/h (0,3 – 23,8 mph)
- Zobrazení vzdálenosti: 0 – 999,99 km (mil)
- Krok (STEP): 0 – 999.999 kroků
- Zadaná průměrná délka kroku: 205 – 200 cm (7 - 80 inch)
- Zadaná tělesná hmotnost: 20 – 200 kg (45 – 440 lb)
- Paměť: 7 dní (STEP/ETM, DIST/KM/H, KCAL/SPM)

Ovládací prvky:



Tlačítko MODE:

- pro odblokování tlačítek zmáčkněte a držte po dobu 2 sekund
- pro přepnutí mezi režimy CLOCK a STEP zmáčkněte a držte po dobu 2 sekund
- v režimu CLOCK – tlačítko MODE přepíná mezi kalendářem a stopkami (STW)
- v režimu STEP – tlačítko MODE přepíná mezi zobrazením hodnot STEP/ETM (počet kroků/celkový čas), DIST/KM/H (ušlá vzdálenost a rychlost) a KCAL/SPM (spálené kalorie a počet kroků za minutu)
- při nastavování libovolných veličin maní zadané hodnoty

Tlačítko SET/LIGHT:

- zmáčknutím se aktivuje podsvícení displeje
- zmáčknutím a držením po dobu 2 sekund vstupujete do nastavovacího módu

Tlačítko RST/DOWN:


- v režimu MEMORY vyvolá hodnoty z paměti
- v režimu stopek vynuluje hodnoty
- v režimu nastavování snižuje zadané hodnoty

Tlačítko MEM/UP/ST

- aktivuje režim MEMORY
- v režimu stopek ovládá zapnutí a vypnutí odpočtu
- v režimu nastavování zvyšuje zadané hodnoty


CLOCK režim

Režim CLOCK poznáme podle symbolu malého ciferníku v levém horním rohu displeje. V tomto režimu ovládáme hodinky a stopky, přepínáme mezi nimi tlačítkem MODE.



Nastavení režimu CLOCK

V režimu CLOCK stiskněte a držte tlačítko **SET/LIGHT** po dobu 2 sekund. Vstupujeme do režimu nastavení zobrazení času – na výběr máme mezi 12 nebo 24 hodinovým zobrazením, volbu provedeme pomocí tlačítek **MEM/UP/ST** a **RST/DOWN** na vrchní straně přístroje, volbu potvrdíme tlačítkem **MODE**. Následuje samotné nastavení aktuálního času, postupně nastavíme pomocí tlačítek **MEM/UP/ST** a **RST/DOWN** hodiny, minuta a sekundy, vždy volbu potvrdíme tlačítkem **MODE**. Dále nastavíme aktuální rok, potvrdíme tlačítkem **MODE**. Nyní nastavíme zobrazení datumu, na výběr máme dvě varianty zobrazení : m-d (měsíc-den) nebo d-m (den-měsíc), volbu opět potvrdíme tlačítkem **MODE**. Následuje samotné nastavení aktuálního datumu, které potvrdíme tlačítkem **MODE**.



Používání stopek

V režimu CLOCK se pomocí tlačítka **MODE** přepneme do módu stopek STW. Stopky použijeme vrchním tlačítkem **MEM/UP/ST**, stejným tlačítkem stopky zastavíme. Vynulování provedeme vrchním tlačítkem **RST/DOWN**.

STEP režim

Do režimu STEP se přepneme z režimu CLOCK zmáčknutím a držením tlačítka **MODE** po dobu 2 sekund (zmizí symbol malého ciferníku v levém horním rohu displeje). V tomto režimu můžeme sledovat tři módy: STEP/ETM (počet kroků a celkový čas), DIST/KM/H (ušlou vzdálenost a rychlost chůze) a KCAL/SPM (množství spálených kalorií a počet kroků za jednu minutu), mezi kterými se přepínáme tlačítkem **MODE**. ovládáme hodinky a stopky, přepínáme mezi nimi tlačítkem **MODE**.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!