

Chytré hodinky Garett Sport Activity GT

Uživatelská příručka CZ

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití. Výrobce není odpovědný za škody / zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na dané šarži chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od funkcí popsaných v uživatelské příručce.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může rušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno vyhazovat zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie, což může vést k ohrožení života a zdraví.
- Zařízení by mělo být chráněno před zdroji tepla a přímým slunečním světlem.
- Neponořujte zařízení do horké vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- Je-li zařízení poškozeno, je zakázáno je používat.
- V případě poškození předejte zařízení k prohlídce / opravě do autorizovaného servisu. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k jeho poškození a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k tomuto účelu chemikálie ani čisticí prostředky.

DŮLEŽITÉ! Chytré hodinky nejsou lékařským zařízením. Chytré hodinky Garrett Sport Activity GT a aplikace Da Fit nejsou určeny pro lékařskou diagnostiku, léčbu ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poraďte se svým lékařem.

POPIS VÝROBKU

1. Dotykový displej
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí/vrácení/zapnutí a vypnutí displeje
3. Sada senzorů
4. Odnímatelný řemínek



NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí magnetického kabelu připojeného k zařízení.
2. Přiložte magnetickou koncovku tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Druhý konec kabelu následně připojte k USB portu počítače nebo napájecímu adaptéru USB.

Upozornění: Při nabíjení by mělo být zařízení stabilně umístěno na rovném povrchu. Magnetická koncovka musí být v kontaktu s kontakty. První nabíjení by mělo trvat přibližně 1-2 hodiny.

Nabíjecí napětí by nemělo překročit 5 V.
Doporučený nabíjecí proud je maximálně 1 A.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace Da Fit. Před použitím si ji stáhněte z Obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte ve svém telefonu. Aplikaci lze vyhledat zadáním názvu „Da Fit“ do vyhledávače v obchodě nebo naskenováním příslušného QR kódu uvedeného níže.



iOS



Android

PÁROVÁNÍ

Poznámka: Chytré hodinky Garrett Sport Activity GT nevyžadují trvalé spojení s chytrým telefonem, ale pro plné využití funkcí hodinek je nutné je spárovat s chytrým telefonem pomocí aplikace. Před prvním použitím je nutné v aplikaci zadat informace o uživateli.

Poznámka: Po každém zapnutí chytrých hodinek a aplikace se údaje synchronizují automaticky (zařízení musí být spárována!). V pohotovostním režimu chytré hodinky měří a analyzují údaje o fyzické aktivitě a spánku. Garrett Sport Activity GT jsou vybaveny akcelerometrem (G-senzorem), který sleduje pohyby těla uživatele a zpracovává je na základě algoritmů, které umožňují určit podrobnosti spánku a fyzické aktivity.

1. Zapněte na svém telefonu připojení Bluetooth.
2. Ujistěte se, že jsou chytré hodinky zapnuté.
3. Otevřete aplikaci Da Fit, udělte jí všechna oprávnění a poskytněte správné údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Vyberte možnost Přidat zařízení v horní části displeje a následně vyberte zařízení s názvem T42.
5. Během párování umístěte hodinky blízko telefonu, se kterým je párujete.

Poznámka: Chytré hodinky Garrett Sport Activity GT spolupracují s chytrými telefony, které podporují připojení Bluetooth 5.0. Jsou také kompatibilní se systémem Android 4.4, iOS 8.0 (a vyšší).


NABÍDKA DISPLEJE

1. **Obrazovka hlavní nabídky** (na výběr několik desítek ciferníků, nacházejících se v nastavení chytrých hodinek nebo v aplikaci Da Fit). Do předchozí nabídky se můžete vrátit použitím tlačítka (2) nebo přesunutím po displeji doprava. Přesunutím doleva zobrazíte svou historii posledního tréninku / denní souhrn aktivity / informace o posledním spánku nebo základní funkce zařízení. Přejetím nahoru přejdete do nabídky obsahující informace o zařízení, a vlevo do hlavní nabídky.
2. **Steps:** Počet provedených kroků, překonaná vzdálenost.
3. **Sleep:** Čas a datum posledního spánku.
4. **BPM:** Monitor srdeční frekvence. Chcete-li provést měření, dotkněte se tlačítka uprostřed displeje. Stejným způsobem přerušíte měření.
5. **Exercise:** Sportovní režimy. Chcete-li zahájit registraci aktivity, vyberte ji ze seznamu. Po dokončení tréninku přejděte prstem doprava a kliknutím na Stop uložte výsledek. Po dokončení aktivity budou vaše výsledky uloženy a zobrazeny ve spodní části hlavní obrazovky aplikace Da Fit.
6. **Call:** Možnost vytočit číslo a vzdáleně se připojit z chytrých hodinek. **Pro správné použití funkce „Call“ je nutné vyjádřit souhlas s dalším spojením hodinek s telefonem za účelem synchronizace kontaktů a hovorů. Je také nutné udělit souhlas k synchronizaci kontaktů v aplikaci/nastavení Bluetooth.**
7. **BP:** Monitor krevního tlaku. Chcete-li provést měření, dotkněte se středu displeje. Stejným způsobem přerušíte měření.
8. **SPO2:** Měnič okysličení krve. Chcete-li provést měření, dotkněte se středu displeje. Stejným způsobem přerušíte měření.
9. **Weather:** Informace o počasí stažené z aplikace Da Fit. Zobrazí se aktuální počasí a počasí na příštích 5 dní.

10. **Notifications:** Poslední oznámení.
11. **Shutter:** Vzdálené pořízení fotografie fotoaparátem telefonu. Zatřeseťe zápěstím a pořídíte fotografii. Fotoaparát se spouští pomocí aplikace Da Fit: Moje zařízení > Fotoaparát .
12. **Player:** Ovládání hudby.
13. **Breath training:** Trénink oddechu.
14. **Stopwatch:** Funkce stopky.
15. **Alarm:** Možnost nastavení alarmu.
16. **Countdown:** Odpočet.
17. **Flashlight:** Funkce svítilny (bílý displej).
18. **Dial switch:** Možnost změny vzhledu ciferníku hodinek.
19. **Others - Nastavení / Nástroje:**
 - Brightness: Regulace jasu displeje.
 - Phone: Zapnutí/vypnutí funkce vzdáleného volání.
 - Call reset: Vymazání historie hovorů.
 - Shake: Zapnutí/vypnutí vibrací.
 - Disturb: Režim nerušit.
 - Theater: Zap./vyp. režimu se sníženým jasem a vypnutými vibracemi.
 - Dial switch: Možnost změny vzhledu ciferníku hodinek.
 - Reset: Obnovení chytrých hodinek do továrního nastavení.
 - Power off: Vypnutí chytrých hodinek.
 - QR kód: QR kód pro stažení aplikace Da Fit.
 - About: Informace o zařízení.

Měření srdeční frekvence, poznámky:

Chcete-li zahájit měřit srdeční frekvence pomocí hodinek, přejděte do BPM. Měření zahájíte dotykem na tlačítko uprostřed displeje. Před zahájením měření se ujistěte, že je senzor v kontaktu s pokožkou. Oblast měření by měla být udržována čistá - nečistoty mohou mít negativní vliv na výsledek. Měření krevního tlaku a nasycení krve kyslíkem se provádí stejným způsobem, výběrem odpovídající možnosti v nabídce. Během testů udržujte své tělo uvolněné a klidné. Držte zařízení ve výšce Vašeho srdce, během testu nemluvejte. Měření by mělo trvat nejméně 1 minutu, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!